

manual

Desoldering Station Pro

EN

Item: 40496

NO

SV

Specifications

Power:	220-240 V~, 50 Hz
Desoldering iron:	24 V, 90 W
Temperature range:	160 - 480 °C

Start

Place the desoldering station on a flat surface in a well ventilated area. Attach the sponge part and place the stand piece in it. Attach the black plastic seal inside the end of the vacuum cable. Connect the power and vacuum cables from the gun to the station, tighten the plug nuts as well. Make sure the vacuum cable doesn't get tangled up or twisted as the suction power can severely diminish. Place the desoldering gun in the stand. Connect the wall plug to a wall socket. There are two extra soldering tips, five waste container filters and three cleaning pins included in the package.

Use

Turn the power switch on the back off the desoldering station to on.

The soldering iron will heat up.

Use the °C/°F button to change between Fahrenheit (F) and Celsius (C).

Use the + and - buttons to set the right temperature.

The display will show the temperature that has been set and the temperature of the tip.

Turn the circuit board or part you want to remove solder from backwards so you can access the pins of the components you want to remove. Push the tip of the gun over the pin. When the hot tip has melted the solder press the trigger on the desoldering gun to suck up the solder into the waste container of the gun. Repeat the process on each solder point until you can remove the component from the circuit board. Be careful with the hot tip so you don't damage the components. Turn down the safety latch to be able to detach the waste container. Empty the container when done, be careful with the hot solder.

To turn off the desoldering station, turn the power switch to off.

Safety information

The tool must be placed on the stand when not in use. Be careful when using the appliance in places where there are combustible materials. Do not apply the heat gun to the same spot for longer periods of time. Do not use the heat gun near explosive materials. Be aware that heat may transfer to combustible materials that are out of sight. Place the appliance on it's stand after use and allow it to cool down before storage. Do not leave the appliance unattended when it is switched on. This appliance

can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and it's power cable out of reach of children younger than 8 when it's switched on or is cooling down. Protect yourself against electrical shocks: Avoid touching grounded parts with your body e.g. pipes, heating radiators and so on. Do not use the tool in a moist or wet environment.

Spesifikasjoner

Strømtilførsel:	220-240 V~, 50 Hz
Loddebolt:	24 V, 90 W
Temperaturområde:	160 - 480 °C

Start

Plasser avloddingsstasjonen på en jevn overflate på et sted med god ventilasjon. Monter platen med svampen, og fest stativet i den. Sett på den svarte gummipakning-en inne i enden på vakuumbakelen. Koble til strøm- og vakuumbaklene fra pistolen til stasjonen. Skru til mutterne. Sørg for at vakuumbakelen ikke floker seg eller tvinner seg da sugeseffekten blir dårligere hvis dette skjer. Plasser avlod-dingspistolen i stativet. Koble strømkabelen til en stikk-kontakt. Det følger med to ekstra loddespisser, fem filtre for restbeholderen og tre rengjøringsstifter i pakken.

Bruk

Trykk strømbryteren på baksiden av loddestasjonen til ON.

Loddespissen varmes opp.

Bruk knappen °C/°F til å bytte mellom Fahrenheit (F) og Celsius (C).

Bruk knappene + og - for å stille inn riktig temperatur.

Displayet viser måltemperaturen og loddespissens gjeldende temperatur.

Vend kretskortet eller delen du vil fjerne (loddemasse/komponenter) slik at du kommer til kompo-nentenes pins. Plasser pistolens spiss over pinnen. Når spissen har smeltet loddetinet, trykker du på pistolens håndtak for å suge opp tinnet i beholderen. Gjenta prosessen for hvert loddepunkt/pin til komponenten er frigjort og kan fjernes. Vær forsiktig med den varme spissen så du ikke skader kom-ponenter. Dra ned sikringen som holder fast beholderen for å kunne ta den av. Vær forsiktig når du tømmer beholderen, hvis loddemassen fremdeles er varm.

Trykk strømbryteren til OFF for å slå av loddestasjonen.

Sikkerhetsinformasjon

Pistolen må plasseres i stativet når den ikke er i bruk. Vær forsiktig når du bruker apparatet på steder der det finnes gjenstander som er lettantennelige. Ikke bruk varmepistolen på samme sted i lengre tidsperioder. Ikke bruk varmepistolen i nærheten av eksplosive stoffer. Husk at varme kan overføres til lettantennelige gjenstander som ikke er innenfor synsrekkevidde. Plasser pistolen i stativet etter bruk, og la den kjøles ned før du pakker stasjonen ned for oppbevaring. Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det er i gang. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover med nedsatt fysisk,

senso-risk eller mental funksjonsevne, eller av personer som ikke har erfaring med og/eller kunnskap om apparatets bruk, hvis de er under tilsyn av eller har fått anvisninger om hvordan apparatet fungerer, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn skal ikke leke med apparatet. Sørg for at apparatet og strømkabelen holdes utenfor barn (under 8 år) sin rekkevidde når det er slått på, eller når det kjøles ned. Beskytt deg selv mot elektrisk støt: Unngå å berøre jordede deler med kroppen, f.eks. rør, ovner osv. Ikke bruk apparatet i fuktige eller våte omgivelser.

Specifikationer

Strömförsörjning:	220-240 V~, 50 Hz
Lödpenna:	24 V, 90 W
Temperaturområde:	160 - 480 °C

Start

Placera avlödningsstationen på en plan yta och i ett väl ventilerat område. Sätt fast plattan med svampen och fäst stativet i den. Sätt fast den svarta gummipackningen inuti änden på vakuumbakeln. Anslut ström- och vakuumbaklarna från pistolen till stationen, skruva åt muttrarna. Se till att vakuumbakeln inte trasslar ihop sig eller slingrar sig då sugeffekten försämrats. Placera avlödningspistolen i stativet. Anslut strömsladden till ett vägguttag. Det medföljer två extra lödspetsar, fem filter för restbehållaren och tre rengöringsstift i förpackningen.

Användning

Tryck strömswitchen på baksidan av lödstationen till ON.

Lödspetsen kommer att värmas upp direkt.

Använd °C/°F -knappen för att ändra mellan Fahrenheit (F) och Celsius (C).

Använd + och - knapparna för att ställa in rätt temperatur.

Displayen kommer att visa måltemperaturen och lödspetsens nuvarande temperatur.

Vänd kretskortet eller delen du vill ta bort lödmassa/komponenter så att du kan komma åt komponenternas pins. Placera pistolens spets över pin:en. När spetsen har smält lödtennet så tryck på pistolens handtag för att suga upp tennet i behållaren. Upprepa processen på varje lödpunkt/pin tills att komponenten är frigjord och kan tas bort. Var försiktig med den varma spetsen så att du inte skadar komponenter. Dra ner säkringen som håller fast behållaren för att kunna ta loss den. Var försiktig när du tömmer behållaren om lödmassan fortfarande är varm.

För att stänga av lödstationen, tryck strömswitchen till OFF.

Säkerhetsinformation

Pistolen måste placeras i stativet när det inte är i bruk. Var försiktig när du använder apparaten på platser där det finns lättantändliga föremål. Applicera inte värmepistolen till samma ställe under längre tidsperioder. Använd inte värmepistolen nära explosiva föremål. Var medveten om att värme kan föras över till lättantändliga föremål som inte är inom synhåll. Placera pistolen i stativet efter användning och låt det svalna av innan det packas ned för förvaring. Lämna inte apparaten utan uppsyn när den är aktiv. Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk

eller mental funktionsförmåga eller av person som saknar erfarenhet och/eller kunskap om dess användning, såvida de står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten fungerar av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska inte leka med apparaten. Se till att apparaten och dess strömkabel hålls utom räckhåll för barn under 8 år när den är påslagen eller när den kyls ner. Skydda dig själv mot elektriska stötar: Undvik att röra jordade delar med kroppen så som rör, värmelementen m.m. Använd inte redskapet i fuktiga eller blöta miljöer.

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
Version 2019-06-27

